

## 2. Présentation de l'appareil

**Tout d'abord vérifier le contenu de l'appareil, contacter votre fournisseur local, si des pièces sont manquantes.**

### 2.1 – Pièces fournies

- ▶ **1 notice d'instructions,**
- ▶ **1 sac à poussière « petit modèle »,**
- ▶ **1 bordureuse légère avec un bras court (ou bras long selon commande),**
- ▶ **1 tringle porte sac avec écrou,**
- ▶ **1 clé de 13.**

### 2.2 – La Bordureuse Légère

La ponceuse à bords « Zéphyr » est une machine simple d'utilisation qui permet de traiter les escaliers, les dessous de radiateurs, etc.

Le moteur tournant à 12.000 tr/min, entraîne un disque d'un diamètre de 150 mm par l'intermédiaire d'une courroie trapézoïdale, section 10/6 et longueur 465 mm.

Le moteur étant du type universel, il y a lieu d'utiliser la machine par intermittence, en travaillant pendant 20 à 30 minutes. Il faut alors la laisser reposer quelques minutes. Il est recommandé de ne pas appuyer exagérément sur celle-ci.

- ▶ Facilité de démontage (sac à poussière, abrasifs)
- ▶ Faible encombrement dans un coffre de voiture,
- ▶ Faible poids 7 kg,
- ▶ Le niveau de pression acoustique pondéré A : 87,5 dB(A) émis par l'appareil,
- ▶ Châssis : Moteur Universel 1,2 kW (1,6 CV), 220 V,
- ▶ Cet appareil fonctionne sur une alimentation 220V – fusible 10A.
- ▶ Possédant un disque de diamètre 150mm.

Lors de l'utilisation de la machine, il est conseillé de porter des protections pour l'ouïe et les voies respiratoire.



**ATTENTION :**

- ▶ **Ne jamais utiliser la machine non équipée d'un sac à poussière. La poussière de bois est dangereuse pour la santé.**
- ▶ **Ce système d'aspiration ne peut être utilisé que dans le cadre des poussières de bois.**
- ▶ **Examinez régulièrement le cordon d'alimentation pour détecter des dommages tels que craquelures ou vieillissement. Si vous constatez des dommages, vous devez impérativement remplacer le câble avant une utilisation ultérieure ou nous contacter.**

**4.2 - Pose de l'abrasif**

Pour changer d'abrasif sur le **disque de diamètre 150mm**, il suffit en utilisant la clé de 13 fournie de desserrer l'écrou central du disque (fig.2), de retirer la rondelle emboutie et de remplacer l'abrasif. Si vous possédez un **disque abrasif type « NORGRIP »**, il suffit de retirer l'abrasif de la semelle et de le remplacer.



Desserrage de l'écrou avec la clé de 13.

(fig.2)

**NOTA :**

- ▶ **Ne pas oublier de mettre sur le disque au moins deux disques d'abrasif.**
- ▶ **Ne pas déposer la machine brutalement sur le disque, et protéger ce dernier contre les coups éventuels en cours de transport.**